

Cambio de sensiblidad de cámaras en HCVR Dahua - XCom.

	。 P マ C 🎯 WEB SERVICE	×	- □ × ↑★☆
👍 📷 CAMARAS			
	(a)hua		
	Nombre:	admin	
	Contraseña:	• LAN • WAN	
		Entrar Cancel	
		_	
			100% -

Fig. 1: Ingrese al sistema con su cuenta <u>admin</u> y la contraseña. Luego pinche el botón ENTRAR.



Fig. 2: Pinche la sección SETUP.



Cambio de sensiblidad de cámaras en HCVR Dahua - XCom.

(a)hua	Live	Playback	Alarm	Setup	Info	Salir
▶ CAMARA ▶ RED	Detección de movimi	iento Vio	deo Loss	Cámara Máscara		
	Perido	Setup	0 1 (5 600)			
ALMACE	Anti-aither Región	5 Setup	Segundo (5-600)			
	Grabar Canal Delay	1 2 3 10	4 Segundo (10-300))		
	Tour Foto de Instantanea	1 2 3	4			
	Mostrar Mensaje	Send Emai	il 🔽 Alarm Upload	I 🗌 Buzzer 🗌 N	lensaje	
		Сору	Save	Reliesh	Delecto	

Fig. 3: Seleccione la opción EVENTO y luego la sub sección DETECTAR.

Ihua	Live	Playback	Alarm	Setup	Info	-
TECHNOLOGY	Live	Thyback	Alarm	Jetup	IIIIO	9
MARA	Detección de m	ovimiento	Video Loss	Cámara Máscara		
ED	Enable	1				
/ENTO						
DETECTAR	Perido			•		
BNORMALIDAD	Anti-dither	All	600			
MACE	Región	Setup				
STEMA						
	Grabar Canal	1 2	3 4			
	Delay	10	Segundo (10-30	0)		
	PTZ Activation	n Setup				

Fig. 4: Seleccione la lista y luego seleccione el número de la cámara que desea modificar.



Cambio de sensiblidad de cámaras en HCVR Dahua - XCom.



Fig. 5: Seleccione la opción SETUP del ítem REGIÓN.

Setup	Ē
	Región Zone Name Region1 Sensibilidad 0 30 Umbral 0
Claro Borrar	

Fig. 6: Se abre una ventana, donde ud. podrá cambiar la sensibilidad (0: menos sensible, 100: mas sensible). Al finalizar la modificación de la sensibilidad, presione el botón SAVE.



Cambio de sensiblidad de cámaras en HCVR Dahua - XCom.

alhua	Live	Playback	Alarm	Setup	Info	Salir
► CAMARA	Detección de mo	ovimiento	Video Loss	Cámara Máscara		
► RED ▼ EVENTO	Enable	1	•			
> DETECTAR > ABNORMALIDAD	Perido Anti-dither	Setup 5	Segundo (5-600)		
▶ ALMACE ▶ SISTEMA	Región	Setup				
	Grabar Canal Delay	12	3 4 Segundo (10-30	0)		
	PTZ Activation	Setup				
	 ☐ Foto de Instan 	1 2 tanea 1 2	3 4 3 4			
	🗌 Mostrar Mensa	ije 🗌 Send E	mail 🔽 Alarm Uploa	ad 🗌 Buzzer 🗌 N	lensaje Dofosto	
		Сору	Save	Reifesh	Delecto	

Fig. 7: Luego de modificar la sensibilidad, presione el botón SAVE.

Si desea modificar la sensibilidad de otra cámara, repita el paso 4 seleccionando otro numero de cámara a modificar.